

施工上の注意事項

リプリーの製品の施工にあたっては製品に添付しております施工手順を良くお読み頂き下記の点を十分にご注意の上、施工してください。

- 安全にご使用頂く為に施工前に下地材の強度および取付ビスの長さ、ピッチ、位置などを十分に考慮して取付けてください。
- FACEWALL, FACERAIL の取付けには当社製（別販）のナベビスをご使用ください。市販品をご使用する場合は下穴をあけた後、皿トリをして施工頂くことをお勧めいたします。
- 3 FACEWALL, 5FACEWALL パネルは下から上に必ず1枚ずつビス止めをして積み上げてください。
- FACEWALL, FACERAIL のビス取付ピッチは250 ～ 300mm 以内で取付けてください。
- 1FACEDOT をガラスに取付ける場合は取付ピッチを150mm 前後でご使用ください。（ガラスは近づけて穴を空けると割れる為）
- FACEWALL、FACERAIL 上部のV溝に穴をあける際は、必ず上側のV溝に穴をあけてください。トップカバー以外のパーツには、あらかじめ下穴を空けて施工してください。
- 電動ドリルを使用される場合は締め付けトルクを調整して施工してください。