

## 施工上の注意事項

ウォールラインパネル製品の施工にあたっては製品に添付しております施工手順書を良くお読み頂き下記の点を十分にご注意頂き施工してください。

- 安全にご使用頂く為に施工前に下地材の強度および取付ビスの長さ、ピッチ、位置を十分に考慮して取付てください。
- パネルは下から上に、必ず1枚ずつビス止めをして積み上げてください。
- パネルの取付には当社製（別販）のナベビスをご使用ください。市販品をご使用する場合は下穴をあけた後、皿トリをして施工頂くことをお勧めいたします。
- パネルのビス取付ピッチは200～250mm以内で取付てください。但し、中量物を載せる場合は出来るだけ狭いピッチでビス止めを行ってください。
- パネル上部のV溝に穴をあける際は、必ず上側のV溝に穴をあけてください。トップカバー以外のパーツには、あらかじめ下穴をあけて施工してください。
- 電動ドリルを使用される場合は、締め付けトルクを調整して施工してください。