

## 施工上の注意事項

- コネクターにスタンドを打込む前に、スタンドの寸法を確認後、あて木を使用してスタンドを樹脂ハンマーで打込みます。
- 必ず取付け前にスタンド寸法・スタンド中心寸法・ガラス寸法をご確認ください。
- 一度打込んだスタンドを取り外すと、スタンドの内径が広がり緩みが発生します。コネクターとスタンドがゆるい場合には、金属用の接着剤をご使用ください。
- ガラスを取付けの際には、スタンドなどに当てて破損しないように注意してください。
- ヘッド部金物をスタンドに打込む時には、必ずあて布をしてヘッド部金物に傷がつかないように注意してください。
- ヘッド部形状が [切り込みなし] でコネクター直付けの場合、施工後にガラスを取り外すことはできません。ガラスサイズをご確認の上取付けてください。
- BC32/45、BCF32/45タイプにつきましては、スタンドと上・下の嵌合（嵌め合い）が緩いので、完成後に必ず透明コーキングを施してください。